

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS APPLIANCE.**

## DANGER

**To reduce the risk of death or injury by electric shock:**

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from the outlet. Note: Some electrical parts inside the appliance are electrically live, even with the switch "off."
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance before cleaning.

**For an appliance that has a permanently attached cord:**

5. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.

**For an appliance that has a rechargeable battery:**

6. Always unplug the charger from the electrical outlet immediately after use or after charging the battery.
7. (Rechargeable Unit Only) Unplug the charger before using appliance.

## WARNING

**To reduce the risk of burns, electrical shock or injury to persons:**

1. This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction, by a person responsible for their safety, concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to Wahl Clipper Corporation for examination and repair. This will ensure that the safety of the product is maintained.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft combustible surface, such as a bed or couch, where air openings may be blocked. Keep the air openings (if any) free from lint, hair or the like.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being

administered.

7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or blade (hair clipper/trimmer), foil or cutter bar (shaver), as it has the potential to result in injury.  
Hair clipper: Before each use, check for proper blade alignment information. (See clipper instruction manual. May not be applicable for all hair clippers.)
9. During use, do not place or leave the appliance where it is expected to be subject to damage by an animal, or exposed to weather.
10. To disconnect, turn all controls to "OFF" (0) then remove plug or charger from outlet.
11. Turn all controls to "OFF" (0) before placing on or removing blades (clipper/trimmer), foil or cutter bar (shaver), or attachments.
12. An appliance with a permanently attached cord should never be left unattended when plugged in.
13. Keep this appliance dry.

**For an appliance that has a rechargeable battery:**

14. Do not crush, disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate the appliance, due to risk of fire, explosion, or burns.
15. For the purpose of recharging the battery, only use the detachable power supply unit (charger) provided with this appliance.
16. This charger is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
17. Always attach plug to appliance first, then to outlet.
18. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
19. Do not expose or store the appliance at temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F). Avoid direct exposure to sunlight.
20. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range of 0-45°C (32-113°F). Charging improperly or at temperatures outside of this specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

## For AA/AAA Non-Rechargeable Battery Units:

1. When discarding an old battery, do not throw it into fire where heat could cause it to rupture or explode. Also, do not attempt to recharge alkaline, heavy-duty, or lithium batteries in a battery charger. Remove the exhausted batteries from the appliance, and dispose properly.
2. Risk of fire and burns. Do not recharge, disassemble, or incinerate. Keep battery out of reach of children. Dispose of used batteries promptly.
3. Different types of batteries (alkaline, standard, rechargeable, etc.) or new and used batteries are not to be mixed.
4. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
5. The battery terminals are not to be short-circuited.

## For Products Marked with an FCC Approval:



1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.
3. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*Our units are quality tested with hygienic fibers. Any residual fibers do not affect performance and can be brushed off.*

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use el artefacto eléctrico, siempre debe tener en cuenta precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO.**

## PELIGRO

**Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:**

1. No tome un artefacto que se haya caído en el agua. Desconéctelo inmediatamente del tomacorriente. Nota: Algunas partes eléctricas dentro del artefacto están eléctricamente activas, incluso con el interruptor "apagado".
2. No lo use mientras se baña o bajo la ducha.
3. No coloque ni guarde el artefacto donde pueda caerse o ser arrastrado a una tina o un fregadero. No lo coloque ni lo deje caer en el agua u otro líquido.
4. Siempre desenchufe este artefacto antes de limpiarlo.

**Para un artefacto que tiene un cable permanentemente conectado:**

5. Excepto cuando se carga, siempre desconecte este artefacto del tomacorriente inmediatamente después del uso.

**Para un artefacto que tiene una batería recargable:**

6. Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo o después de cargar la batería.
7. (Solo para unidad recargable) Desenchufe el cargador antes de usar el artefacto.

## ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o lesiones a personas:**

1. Este artefacto lo pueden usar niños de 14 años o mayores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, bajo la supervisión e instrucción de una persona responsable por su seguridad, respecto al uso seguro del artefacto y la comprensión de los peligros involucrados. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
2. Use este artefacto solo para su uso previsto, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Nunca use este artefacto si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o si se ha sumergido en agua. Lleve el artefacto a Wahl Clipper Corporation para su revisión y reparación. Así se asegurará de mantener la seguridad del producto.
4. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

5. No opere el artefacto con las aberturas de aire bloqueadas o mientras se encuentre sobre una superficie combustible blanda, como una cama o un sofá, donde puedan bloquearse las aberturas de aire. Mantenga las aberturas de aire (si hay alguna) libres de pelusas, cabello o cosas parecidas.
6. No use al aire libre ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
8. No use este aparato si tiene algún peine o cuchilla (cortadora/recortadora de cabello), cabezal o barra de corte (afeitadora) que se haya dañado o roto, ya que puede provocar lesiones. Cortadora de cabello: Antes de cada uso, revise la información sobre la alineación correcta de las cuchillas. (Consulte el instructivo de la cortadora. Podría no aplicarse a todas las cortadoras de cabello).
9. Durante el uso, no coloque ni deje el artefacto en un lugar donde se supone que un animal pudiera dañarlo o expuesto al clima.
10. Para desconectarlo, gire todos los controles a la posición "APAGADO" (0) y después, retire el enchufe del tomacorriente.
11. Gire todos los controles a la posición de "APAGADO" (0) antes de poner o quitar cuchillas (cortadora/recortadora), el cabezal o barra de corte (afeitadora), o accesorios.
12. Nunca debe dejar desatendido un artefacto que tenga un cable permanentemente conectado cuando esté enchufado.
13. Mantenga este artefacto seco.

**Para un artefacto que tiene una batería recargable:**

14. No aplaste, desarme, caliente a más de 100 °C (212 °F) ni incinere el artefacto, debido al riesgo de incendio, explosión o quemaduras.
15. Para recargar la batería, use solamente la unidad de alimentación removible (cargador) que se incluye con este aparato.
16. Este cargador está diseñado para orientarse correctamente en posición vertical o montado en el piso.
17. Siempre conecte primero el enchufe al artefacto y luego al tomacorriente.
18. Este aparato contiene baterías que solamente puede reemplazar una persona capacitada.
19. No exponga ni almacene el aparato a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) o superiores a 45°C (113°F). Evite la exposición directa a la luz solar.
20. Siga todas las instrucciones de carga, y no cargue el aparato fuera de un rango de temperaturas de 0-45 °C (32-113 °F). Cargar la batería de forma incorrecta o a temperaturas fuera de este rango específico podría dañarla y aumentar el riesgo de incendio.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Solo Para Uso Doméstico**

## Para Unidades con Baterías AA/AAA no Recargables:

1. Cuando deseché una batería vieja, no la arroje al fuego ya que el calor puede causar ruptura o explosión. Tampoco intente recargar baterías alcalinas, de alto rendimiento o baterías de litio con un cargador para baterías. Saque las baterías agotadas del aparato y deséchelas correctamente.
2. Riesgo de incendio y quemaduras. No recargue, desarme o incinere. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Deseche las baterías usadas inmediatamente.
3. No debe mezclar diferentes tipos de baterías (alcalinas, estándar, recargables, etc.), ni baterías nuevas con usadas.
4. Si va a almacenar el aparato sin usarlo por un período prolongado, debe sacarle las baterías.
5. Las terminales de la batería no deben conectarse en corto circuito.

## Para Productos Marcados con Aprobación de la FCC:



1. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseada.
2. Los cambios y modificaciones que no sean aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para usar este dispositivo.
3. NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, en los términos de la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se invita al usuario a tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
  - Reorientar o reubicar la antena de recepción.
  - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
  - Consultar a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión.

**Nuestras unidades pasan por pruebas de calidad con fibras higiénicas. Los residuos de fibras no afectan su rendimiento y pueden eliminarse con un cepillo.**